




MOSQUITEIRA DE ENROLAR HORIZONTAL E LATERAL


Manual de Instalação

Mosquiteira Horizontal


Desenho Técnico







Material necessário



Componentes




Instalação



Mosquiteira Lateral


Material necessário




Desenho Técnico




Componentes




Instalação




Fixar os 2 suportes do cofre dentro do vão da janela, tendo em conta que a ranhura fica para o interior.



Encaixar o cofre com a rede nos suportes.



Encaixar as guias superior e inferior no cofre e no perfil de batente que possui um íman.



Fixar o perfil de batente e as guias superior e inferior. Pode optar por utilizar cola de dupla face em vez dos parafusos. No final deve rematar em volta com silicone.





Utilização

Mosquiteira Lateral

Ativação

Para ativar a tela de insetos deve puxar até encostar no perfil terminal, que contém um íman e assim matem a rede fechada.

Desativação

Para abrir a rede deve fazer alguma força nos puxadores de forma a vencer a força realizada pelo íman.

Mosquiteira Horizontal

Ativação

Para ativar a tela de insetos, pode ser necessário puxar cordel para baixo de forma a que o perfil terminal fique a uma altura que consiga para agarrá-lo com as duas mãos e puxá-lo para baixo até ao fim do vão. Quando estiver encostado em baixo, gire levemente em direção ao exterior de forma a que fique preso.

Desativação

Ao desativar o mosquiteiro seja cuidadoso, pois ao soltar a barra do manípulo ela pode escorregar devido à energia acumulada da mola.

Pegue perfil terminal com as duas mãos e gire-o levemente para dentro para desenganchar e leve-o lentamente até o topo.

Uso e Manutenção

A empresa dá-lhe os parabéns pela compra do mosquiteiro de correr.

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial do mosquiteiro e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

Advertências


As redes são projetadas para proteger de insetos, roedores e répteis pequenos e não para garantir a segurança ou para impedir que pessoas ou objetos entrem. Os mosquiteiros não impedem que uma criança caia pela janela.

Em situações de pouca visibilidade e para pessoas com dificuldades de visão, a rede pode não ser identificada, nesses casos deve fazer marcações coloridas de forma tornar a rede visível.

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.



Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

Quando exposta a condições ambientais externas, a rede não favorece o crescimento de micro-organismos.

Para limpar a parte externa do mosquiteiro, use sabão e água, após a escovagem, tendo o cuidado de enxaguar abundantemente tanto para a rede quanto os perfis.

Deve fazer uso do mosquiteiro pelo menos uma vez a cada três meses de forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.



SEDE E FÁBRICA

Rua Cidade de Santarém
Zona Industrial
2005-002 Várzea - Santarém
+351 243 309 770

SANTARÉM

Rua Álvaro Cunhal, Nº47
2005-324 Santarém
+351 243 309 771

LISBOA

Rua Actor António Silva, 5A
1600-404 Lisboa
+351 215 815 708

INTERNET

geral@tepsol.pt
tepsol.pt

