

Mosquiteira Enrolar Noite e Dia Horizontal



Mosquiteira Enrolar Noite e Dia Lateral





Utilização

Mosquiteira Noite e Dia Horizontal

Ativação

Para ativar a tela de insetos deve puxar até ao perfil de cima a rede mosquiteira, caso pretenda total entrada de luz.

Caso queira parcial entrada de luz, puxe a rede mosquiteira até meio, puxe a tela blackout até meio também e una-as.

Caso não queira entrada de luz nenhuma, mas ainda assim deseja a proteção contra os insetos, puxe a tela blackout totalmente até baixo.

Desativação

Para abrir a rede deve fazer alguma força nos puxadores de forma a vencer a força realizada pelos ímans. A tela blackout fecha para cima e a rede mosquiteira fecha para baixo.



Mosquiteira Noite e Dia Lateral

Ativação e Desativação

O método é igual ao da mosquiteira horizontal, mas na lateral. Deve manter o cuidado a abrir e a fechar a mosquiteira e o blackout.



A empresa dá-lhe os parabéns pela compra do mosquiteiro noite e dia.

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial do mosquiteiro e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

Advertências

As redes são projetadas para proteger de insetos, roedores e répteis pequenos e não para garantir a segurança ou para impedir que pessoas ou objetos entrem. Os mosquiteiros não impedem que uma criança caia pela janela.

Em situações de pouca visibilidade e para pessoas com dificuldades de visão, a rede pode não ser identificada, nesses casos deve fazer marcações coloridas de forma tornar a rede visível.

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.



Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

Quando exposta a condições ambientais externas, a rede não favorece o crescimento de micro-organismos.

Para limpar a parte externa do mosquiteiro, use sabão e água, após a escovagem, tendo o cuidado de enxaguar abundantemente tanto para a rede quanto os perfis.

Deve fazer uso do mosquiteiro pelo menos uma vez a cada três meses de forma a evitar que os mecanismos figuem presos.





SEDE E FÁBRICA

Rua Eng. Filipe Albertino Pisca Eugénio Zona Industrial 2005-002 Várzea - Santarém +351 243 309 770

SANTARÉM

Rua Álvaro Cunhal, Nº47 2005-324 Santarém +351 243 309 771

LISBOA

Rua Actor António Silva, 5A 1600-404 Lisboa +351 215 815 708

INTERNET

geral@tepsol.pt tepsol.pt

